### エコグライダーGT+ 取扱説明書

この度は、本製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。 本書には取付け方法、取扱い方法が説明されております。

正しくご使用いただく為に本書をよくお読みの上、ご使用ください。

また、読み終えた後、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

#### ご使用前に

- ●本取扱説明書は、本製品を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人の損害を未然に防ぐために、 守っていただきたい事項が記載されております。
- ●本製品の取付け作業を行う前に、必ず梱包内容一覧を確認し異品や欠品がないかを確認してから取付け 作業依頼をしてください。万一、相違がある場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- ●紛失部品のご注文は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
- ●本製品をご購入の際には必ず販売店に購入日と販売店名が付属の保証書に記入してあるかどうか確認し てください。記載漏れがある場合は、保証期間内であっても、弊社保証規定に基づく保証が受けられない場 合があります。
- ●本製品の仕様は、付属品も含め改良のために予告なく変更する場合があります。
- ●本製品は純正の電子スロットルの信号を制御し、実際のスロットル踏み込み量より値を増減させることで体 感的なパワーを得ることが出来ますが、実際にエンジンの出力が向上するものではありません。

#### ▲ご使用上の注意

ご使用の前に、この「ご使用上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、注意事項には危害や損害の大きさを明確にする為、誤った取扱いをすると生じる恐れのある内容を「警 告 |・「注意 | の2つに分けてあります。



警告を無視した取扱いをすると 使用者が死亡や重傷を被る可



注意を無視した取扱いをすると 使用者が障害や物的損害を被

#### ⚠警告

- ●本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ●本製品が万一破損、故障した場合はすぐに使用を中止して販売店へ点検・修理を依頼してください。そのま ま使用すると火災・感電の車両故障の原因となります。
- ■本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。火災・威雷故障の原因となります。
- ●本製品を当社指定の適合車種以外の車には使用しないでください。火災や故障の原因となります。
- ●本製品は、車両純正電子スロットルを制御するものです。誤った配線や接続を行うと車両側に致命的な問題 が発生する恐れがあり、事故の原因にもなりますので、取付けは専門業者に依頼することをお勧めします。
- ●本製品と、他のOBDIIに接続する機器を分岐接続して同時に使用しないでください。誤作動を起こし事故、 故障に繋がる恐れがあります。

#### 

- ●本製品はご購入日より1年間の保証がついています。(ただし、固定用ネジ・配線固定用結束バンド等の消 耗品は、保証の対象になりません)※ネット販売の場合は、商品発送日より1年保証となります。 ●保証書には必ず「販売店名」「購入日」が記入されているか記載の内容をご確認いただき、大切に保管して
- ●本製品を取付け固定後の取付け場所の移動等はしないでください。故障や誤作動の原因となります。
- ●取付け・取扱説明書内のイラスト等は、製品と一部異なる場合があります。
- ●運転者は運転中に本製品の設定操作を行わないでください。事故の原因となります。
- ●本製品の誤った使い方によって生じた故障や障害については、弊社は一切の責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ●走行中のスイッチ部の注視は重大な事故に繋がる恐れがありますので行わないでください。
- ●車検にお車を出す際は、OBDⅡハーネス部を外してください。

# 梱包内容一覧












Glider Modeボタン×1 OBDIIハーネス×1



取扱説明書×1 \*\*3本·小×6本







各自用意するもの

(静電気防止のため)

●ニッパーやハサミなど結束バンドを切るモノ ●プラスドライバーなど


●内装パネル等取外し工具類

#### |取付方法

#### **爪注意**

●取付けには専門知識が必要です。 専門業者などに依頼し、取付けを行って頂くことをお勧めします。

- ●電子スロットル制御に関わる部分ですので、接続位置や接触には十分に注意 し取付けを行ってください。
- ●水が直接かかる場所や、高温になる場所には取付けないでください。 火災、感電、故障の原因となります。
- ●アクセルコネクタの取外しは、イグニッションキーを OFF 後 20 分以上経過して から行ってください。
- ●コネクタを外すとき、ハーネスを引っ張らないでください。 必ずコネクタ部分を持って取外してください。
- ●配線取付けは、必ずバッテリのマイナス端子を外して行ってください。 火災、感電、故障の原因となります。
- ●取付けの際は本体をしっかり固定し、配線をまとめて固定して、運転操作の妨げ にならないようにしてください。



#### 11 バッテリのマイナス端子を外す

配線取付けは、必ずバッテリのマイナス端子を外 してから行ってください。

#### 2 アクセルハーネスの接続

①アクセルセンサー及びコネクタの位置を確認 アクセルセンサーは、運転席足元、アクセルペダル根 本付近にあります。その上部にコネクタがあります。

②アクセルハーネスを取付ける アクセルセンサーのコネクタを取外し、セン サー側、車両側のコネクタそれぞれにハー



**∡**コネクタ

アクセルセンサー

ジンネットスイッチ

#### BOBDIの接続

ネスを取付けてください。


運転席足元右側にOBDIIの差し込み口がある ので、OBDⅡハーネスを差し込んでください。

- ※プリウス30系の場合、ボンネットスイッチの左 側にあります。
- ※車種によりOBDIIの差し込み口は異なります。

# ☑ Glider Mode ボタンの取付け

運転席正面右側などにあるスペアスイッチホー ルカバーを外してください。






#### 5本体への接続

アクセルハーネス、OBDⅡハーネス、Glider Modeボタンをそれぞれ本体にしっかりと差し 込んでください。

※各コネクタの形状は異なりま すので、向きに気を付けて差 し込んでください。



## 13 バッテリのマイナス端子を繋ぐ

バッテリのマイナス端子を繋いだ後、動作確認を行ってください。

#### 7本体の設置

本体は両面テープなどでしっかりと固定し、走行 中に外れないようにしてください。

- ※両面テープを使用する場合は、貼付部の埃な どを取除いたうえで脱脂クロスなどで脱脂を行 ってから貼付けてください。
- ※配線は結束バンドなどでまとめて固定し、運転 の妨げにならないようにしてください。




#### アクセル開度設定 / バージョン表示


#### ∧注意


- ●アクセル開度設定は、基本的には行わなくても構いません。 本製品を取付後にエンジンチェックランプが点灯する場合の みに設定ください。
- ●初期設定を行うときは、エアコン、オーディオ等電装機器をすべて OFF にして行 ってください。これを行わないと正しい設定が行えず、動作が不安定になる恐れ があります。


#### アクセル開度設定方法

①ブレーキを踏まずに、お車のPOWERボタンを2回押し イグニッション状態にします。(エンジンはかけません。) 本製品のコントローラが起動します。












※車種により、電圧の数値は異なります。





※この時、SETボタンを短く押すと④に戻ります。ご注意く ださい。



⑧アクセルを何度か踏込んで問題なくエンジンが反応す ることを確認してください。

※初期設定がうまくいかない場合は、もう一度操作方法を よく読み、最初からやり直してください。

#### バージョン表示方法

- ●コントローラの「DISP/SET」ボタン(以後、SETボタン) を長押しすると、 🖁 ᡢ (Ain)と表示され、設定モードにな
- ※お車が動いている時は設定出来ません。
- ●コントローラの
  本ボタンや、
  ▼ボタンを押して、ディスプレイ に LIEr (VEr)と表示されたらSETボタンを押すと、バー ジョンが 100 など数字で表示されます。
- ※機種によりバージョンの数字が異なります。
- ●通常モードに戻るには、SETボタンを長押ししてください。



コントローラ ディスプレイ部

ブレーキを踏んでPOWERボタンを 押しシステム(エンジン)開始

ーキを踏まずにPOWERボタンを

AI Oの表示が3回点滅

雷圧 160前後を表示

2回押レイグニッション状態に

コントロー=

, SETボタンを長押し


▲ボタンや、▼ボタンを押す

#### スロットルコントローラ機能

#### 「プリウス、ヴォクシーなど車側に「PWR」ボタンの有る車種の場合

# 車側のPWRボタンなどと連動する新発想スロットルコントローラ機能

- ●スロットルコントローラとは、電子制御スロットルを搭載したお車のアクセルレスポ ンスを制御する電子パーツです。電子制御スロットル車は、燃費改善を優先する ようにコンピューター制御されている場合も多く、「スムーズに発進・加速しな い」、「車が遅く感じる」といった印象を受け、ストレスを感じることがあります。その レスポンスをコントロールできるのが、スロットルコントローラ機能です。発進時の アクセルレスポンスをアップさせ、まるで排気量アップをしたかのような加速感が 得られます。
- ●本製品の Glider Mode ボタン(以後 GM ボタン)を ON にすることで、スロット ルコントローラ機能が働き、踏み込んだ量(アクセル開度)と、出力量(スロットル 開度)を制御します。
- ●車側の PWR ボタンや ECO ボタ ンと、GM ボタンが連動して走りが 変わる新発想のスロットルコントロー ラです。シチュエーションに合わせて お好みで各モードをお選びください。



①GMボタンON+PWRボタンON ②GMボタンON+ノーマル

③GMボタンON+ECOボタンON

※コントロールでのモード操作は行え ませんが、ディスプレイにどのモード を選択しているか表示されます。






1 PWR 走る喜びを呼び覚ます最も



② 🛂 + ノーマル パワフルな走りを楽しめる ストリートモード



走りはノーマルに近いモード

パワフルなスポーツモード

#### ディスプレイの表示内容

モード名	表示	表示内容		
スポーツモード	SPt	SPL		
ストリートモード	Str	Str		
エコモード	ECO	ECO		

コントローラ .MODE+ ▲ボタン

▼MODE-/RDYボタン ディスプレイ部

表示表示内容

# 上側(窓枠LED

	Glider ModeホタンのLED表示						
	上側(窓枠)	下側(グライダーマーク)	状態				
	消灯	点灯	OFF、スロットルコントローラ制御無効状態				
	± l/T	± AT	ON 7日 LURNIN E制御夫於松熊				

#### 「アクアなど車側に「PWR」ボタンの無い車種の場合

### コントローラによる簡単操作で走りが激変!

●本製品の Glider Mode ボタン (以後 GM ボタン) を ON の状態にして、GM ボタン上側 LED を点灯させて ください。



●コントローラの「MODE+ ▲ボタン」や、 「▼MODE - /RDY ボタン |を押して、 キビキビとした走りの「Str:ストリートモード」→ パワフルな走りの「SPt:スポーツモード」→ 走りの喜びを呼び覚ます「rCE:レースモード」 の3モードのスロットルコントロール機能が選択

できます。 各モードを選択することで、スロットルコントロー

ストリートモード | Str | 5*E* -スポーツモード | SPt | **5***PE* レースモード | rCE | r [ E ラ機能が働き、踏み込んだ量(アクセル開度)と、出力量(スロットル開度)を制御

ディスプレイの表示内容

モード名

※アクアなど車側に PWR ボタンの無い車種の場合、車側の「ECO ボタン」と、ス

ロットルコントローラ機能は、連動しません。 Glider ModeボタンのLED表示

します。シチュエーションに合わせてお好みで各モードをお選びください。



上側(窓枠)	下側(グライダーマーク)	状態
消灯	点灯	OFF、スロットルコントローラ制御無効状態
点灯	点灯	ON、スロットルコントローラ制御有効状態

# **企警告**

- ●走行中にモードの変更を行わないようにしてください。アクセル感覚が急激に変 わり重大な事故に繋がる恐れがあります。
- ●本製品は、体感的なパワーを得ることは出来ますが、エンジン出力が向上するも のではありません。